

# BDP-150 ネットワークアップデート操作手順書

アップデートの所要時間は5分～10分です。

アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたりしないでください。故障の原因になります。

※インターネットの接続状況によっては、ダウンロードに時間がかかることがあります。

## ソフトウェアを更新する

ネットワークに接続して新しいソフトウェアがないか確認します。ソフトウェアを更新する前に、ネットワークの接続と設定を確認してください。

### ！ご注意

- 更新ファイルのダウンロード中やソフトウェアの更新中に、LANケーブルまたは無線LANコンバーターとの接続ケーブルを抜いたり、電源コードを抜かないでください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。

### お知らせ

- LANケーブルまたは無線LANコンバーターとの接続ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
- [ネットワークの設定]を正しく設定してください。
- ネットワークの接続状況やその他の理由により、更新ファイルをダウンロードするのに時間がかかることがあります。

### 1 停止中にホームメニューを表示する

🏠 ホームメニューボタンを押します。

### 2 [本体設定]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

### 3 [オプション]→[ソフトウェア更新]→[ネットワーク]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

### 4 [はい]を選んで決定する

↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

### 5 ソフトウェアをダウンロードする

画面には、ソフトウェアのダウンロード状況が表示されます。

- インターネットの接続状況によっては、ソフトウェアのダウンロードには時間がかかることがあります。

### 6 ソフトウェアを更新する

- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。

### 7 更新を終了する

本機が自動で再起動します。

## ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。

### 1 電源をオンにする

🔌 電源ボタンを押します。

### 2 ホームメニューを表示する

🏠 ホームメニューボタンを押します。

### 3 [本体設定]→[オプション]→[システム情報]→[次画面へ]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

- バージョン番号が表示されます。

【表示例】

バージョン：BDP150 V\*\*.\*

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

[http://pioneer.jp/support/dl\\_blusoft/usb\\_update/select\\_model.html](http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html)

### 4 システム情報表示画面を終了する

🏠 ホームメニューボタンを押します。