Pioneer

USB オーディオドライバー インストールマニュアル (Mac 用)

目次

| ドライバーソフトウェアのインストール | . <u>1ページ</u> |
|----------------------|---------------|
| ドライバーソフトウェアのアンインストール | . <u>4ページ</u> |
| 困ったとき | . <u>5ページ</u> |

ドライバーソフトウェアのインストール

ドライバー名およびデバイス名を「Pioneer xxxxxx」と表記しています。xxxxxx はお使いの製品ごとに異なり、製品型番等が入ります。

ドライバーソフトウェアをダウンロードする。

ソフトウェアダウンロードページよりドライバーソフトウェアをダウンロードします。

- ドライバーソフトウェアは、ダウンロードする際にお客様が指定したフォルダー内に保存されます。
- ご使用のブラウザーによっては、ドライバーソフトウェアをダウンロードする際に保存 先指定のウインドウが表示されないことがあります。このときはブラウザーに設定され たフォルダー内に保存されます。
- ドライバーソフトウェアは ZIP 形式の圧縮ファイルでダウンロードされます。
 圧縮ファイル名: Pioneer_xxxxx.zip

② ダウンロードした圧縮ファイルを解凍する。

1

ダウンロードした圧縮ファイル(ドライバーソフトウェア)をダブルクリックなどして、ご 使用のコンピューターの任意の場所に解凍します。

 製品本体の USB-B 端子とコンピューターを USB ケーブルで接続して、電源を 入れる。

接続については、本体の取扱説明書をご確認ください。



※ この取扱説明書では、コンピューターと接続する製品本体の端子を「USB-B 端子」と 表記しています。実際の端子の名称や位置は製品ごとに異なります。

手順続く

動作確認 OS および再生ソフトウェアは、各製品のドライバーソフトウェアダウンロードペー ジを確認してください。

- この機能を使って PCM を再生する場合、ドライバーソフトウェアをコンピューターにインストールする必要はありません。ただし、この機能を使って DSD 音源をネイティブ(DoP) 再生するには、専用のドライバーソフトウェアをコンピューターにインストールする必要があります。
- DSD 音源を再生するには、お使いのコンピューターに AudirvanaPlus(有料)がインストール されている必要があります。
- この取扱説明書に記載されている画面のイラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。

Apple、Macintosh、Mac、Mac OS、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

- ④ 本体の入力を USB-B 端子に対応する入力に切り換える。
- ⑤ 解凍したフォルダー内にある "Pioneer xxxxxx.dmg" をダブルクリックする。

| 0 0 | NO NAME |
|----------------|--------------------|
| | |
| よく使う項目 隠す | Pioneer xxxxxx.dmg |
| 📇 マイファイル | |
| 🖤 AirDrop | |
| 🎤 アプリケーシー | |
| 🔜 デスクトップ | |
| 「 書類 | |
| 🕑 ダウンロード | |
| デバイス | |
| 💿 リモートディ… | |
| 📕 NO NAME 🔺 | |
| 共有 | |
| 🗐 aterm-72afa5 | |
| 🗐 pec12g4040 | |
| タグ | |
| ● レッド | |
| 😑 オレンジ | |
| - ZTR- | |
| | |

- インストーラーファイルとアンインストーラーファイルが現れます。
- ⑥ "Pioneer xxxxxx" をダブルクリックする。

| 00 | Pioneer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|--------------------|---|
| | |
| Pioneer xxxxxxxxxx | Pioneer xxxxxxxxxxx |
| | Uninstall |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

インストーラーが起動します。

⑦ 【続ける】をクリックする。



「インストール先の選択」画面が表示されます。

⑧【このコンピュータのすべてのユーザ用にインストール】をクリックしてから【続ける】をクリックする。



「インストールの種類」画面が表示されます。



⑨ 【インストール】をクリックする。



⑩ 【インストールを続ける】をクリックする。



下記の画面表示になります。手順⑪の画面になるまでしばらくお待ちください。



①【再起動】をクリックする。



ドライバーソフトウェアのインストールを終了します。

手順終わり

ドライバーソフトウェアのアンインストール

インストールしたドライバーソフトウェアをアンインストール (削除) するときは、コンピュー ター側で以下の操作を行います。 ドライバー名およびデバイス名を「Pioneer xxxxxx」と表記しています。 xxxxxx はお使い

の製品ごとに異なり、製品型番等が入ります。

① "Pioneer xxxxxx Uninstall" をダブルクリックする。

アンインストールのダイアログが表示されます。

10 メモ

- "Pioneer xxxxxx Uninstall" ファイルは "Pioneer xxxxx.dmg" をダブルクリックすると 現れます。(<u>2ページ</u>参照)
- 【OK】をクリックして、アンインストールを実行する。



③ 【OK】をクリックして、アンインストールを完了する。



ドライバーソフトウェアのアンインストール(削除)を終了します。

手順終わり

困ったとき

ドライバー名およびデバイス名を「Pioneer xxxxxx」と表記しています。xxxxxx はお使いの製品ごとに異なり、製品型番等が入ります。

1. 音声が出ないとき

USB-B 端子搭載製品の電源がオフのときや、USB-B 端子に対応する入力になっていないときは、コンピューター側の再生ソフトを起動しないでください。USB-B 端子に対応する入力 に切り換えたあとにコンピューターの再生ソフトを起動してください。 USB-B 端子に対応する入力名は、本体の取扱説明書をご確認ください。

- ① 【システム環境設定】⇒ 【サウンド】をクリックする。
- 「出力」タブを選択し、「サウンドを出力する装置を選択」で「Pioneer xxxxxx」を選択する。



上記の表示がないときは、USB-B端子搭載製品の入力がUSB-B端子に対応する入力に なっていることを確認してから、ケーブルを挿入し直すか、電源を一度オフにしてからオ ンにし直すと再認識されます。

手順終わり

2.0S エラー音をスピーカーから出したくないとき

初期のOSの設定では、本機を通し、スピーカーからOS起動音、エラー音などが出力されます。 音楽信号以外を再生させたくない場合は、下記設定を行うとこれらの音声が出力されないようにできます。

- ① 【システム環境設定】をクリックし、【サウンド】を開く。
- ② 【サウンドエフェクト】を選択し、「サウンドエフェクトの再生装置」で「内蔵ス ピーカー」にチェックする。

| 00 | | サウンド | | | |
|-----------|--------------|----------------|-----------|--|---|
| | すべてを表示 | | | Q | |
| | | サウンドエフェクト 出 | h \ \ h | | |
| | - 1840 · | | 3 703 | | |
| 通知首(| と選択: | | 種類 | | |
| Basso | | | 内蔵 | | |
| Blow | | | 内蔵 | | |
| Bottle | | | 内蔵 | | |
| Frog | | 選択したサウンド出力 | 装置 | | |
| 44 mb 2 4 | **** | | | | |
| ועפע | ドエフェクトの再生装置: | ✓ 内蔵スビーカー | | U | |
| | 通知音の音量: | | |) | |
| | | | | / | |
| | | ▼ ユーザインターフェイ | (スのサウンドエフ | ェクトを再生 | |
| | | ✓ 音量を変更するときに | フィードバックを | | |
| | | C LECXX CCC | | | (|
| | | | | | |
| | 主音量: | I | |) 🗌 消音 | |
| | | | - Y '' | - | |
| | | ▶ ▲ = ユーハーに言重さ | C RX/IV | | |

③ 「出力」タブを選択し、「サウンドを出力する装置を選択」で「Pioneer xxxxxx」にチェックする。

| ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | サウンド | |
|---|--|------|
| サウンドを出力する装置を設 | サウンドエフェクト 出力 入力 開訳: 相類 | |
| 内蔵スピーカー | 内蔵 | |
| Pioneer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | USB | |
| ±ير ا | Rした装置には、出力コントロールがありません | 2 |
| 主音 | : : : : : : : : : : : : : : |] 消音 |

3. コンピューターから出力される音声データのサンプリング周波数の設定

再生するファイルのサンプリング周波数と、転送するサンプリング周波数を合わせることに より、周波数変換を行わずに転送することができます。

 【Finder】⇒【アプリケーション】⇒【ユーティリティ】の中から【Audio MIDI 設定】をクリックする。

| 00 | 阙 アプリケーション |
|------------|------------------------------|
| | ₩ ■ • • • • • • • • • |
| よく使う項目 | 名前 |
| 具 マイファイル | 四 辞書 |
| AirDron | ■ 計算機 |
| | ▶ 🔯 ユーティリティ |
| 🔜 デスクトップ | 🐼 プレビュー |
| 🔥 アプリケーション | 🞯 テキストエディット |
| □□ #₩ | 🚸 チェス |
| | 🐵 スティッキーズ |
| 共有 | 図 システム環境設定 |
| デバイフ | 驅 イメージキャプチャ |
| | 🞑 アドレスブック |
| | Ime Machine |
| | 🍥 Safari |
| | 🍇 Remote Desktop Connection |
| | 🔇 QuickTime Player |
| | 🌉 Photo Booth |

| 00 | 🕅 ユーティリティ | |
|------------|----------------------|----------------|
| | | ☆ ▼ ? ≫ |
| よく使う項目 | 名前 | ▲ 変更日 |
| □ マイファイル | 🎯 AirMac ユーティリティ | 2011年5月) |
| | 💮 AppleScript エディタ | 2011年5月 |
| Y AirDrop | 🛅 Audio MIDI 設定 | 2011年6月 |
| 🔜 デスクトップ | < Bluetooth ファイル交換 | 2011年7月》 |
| 🔊 アプリケーション | 📓 Boot Camp アシスタント | 2011年6月 |
| n®n mener | 💥 ColorSync ユーティリティ | 2011年6月 |
| 2 官规 | 🧭 DigitalColor Meter | 2011年6月 |
| 共有 | 阑 Grapher | 2011年5月 |
| ニパノフ | 🗒 Java Preferences | 2011年6月 |
| | Podcast Capture | 2011年6月 |
| | Podcast Publisher | 2011年6月) |
| | 💥 RAID ユーティリティ | 2011年7月 |
| | 🗴 VoiceOver ユーティリティ | 2011年6月 |
| | X X11 | 2011年7月 |
| | 四 アクティビティモニタ | 2011年8月 |

- ② 「Pioneer xxxxxx」を選択する。
- ③ オーディオファイルに合わせて、ビットレート / サンプリング周波数を選択する。



手順終わり