

Entering the user name and password when using the Web Setup function

When using "Web Setup", you need to enter a user name and a password.
The initial settings for the user name and password are as follows :

User name : admin

Password : admin

- Refer to the instruction manual for details about "Web Setup".
- You can start changing the user name and password during "Web Setup".

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour utiliser la fonction Web Setup

Pour utiliser "Web Setup", vous devez saisir un nom et un mot de passe.
Les paramètres initiaux du nom d'utilisateur et du mot de passe sont les suivants :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : admin

- Consultez le mode d'emploi pour avoir des informations sur "Web Setup".
- Vous pouvez commencer à modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe durant le fonctionnement de "Web Setup".

Introducción del nombre de usuario y la contraseña cuando se utiliza la función Web Setup

Cuando se utiliza "Web Setup", es necesario introducir un nombre de usuario y una contraseña.

Los ajustes iniciales del nombre de usuario y la contraseña son los siguientes:

Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

- Consulte el manual de instrucciones para obtener más detalles sobre la "Web Setup".
- Puede comenzar cambiando el nombre de usuario y la contraseña durante la "Web Setup".

Immissione di nome utente e password quando si usa la funzione Web Setup

Quando si usa "Web Setup" è necessario immettere un nome utente e una password.

Le impostazioni iniziali per nome utente e password sono le seguenti:

Nome utente: admin

Password: admin

- Per informazioni su "Web Setup", fare riferimento al manuale di istruzioni.
- È possibile iniziare a cambiare il nome utente e la password durante "Web Setup".

Eingabe des Benutzernamens und des Passworts bei Verwendung der Web-Setup-Funktion

Wenn Sie "Web Setup" verwenden, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben.

Die Standardeinstellungen für den Benutzernamen und das Passwort lauten wie folgt:

Benutzername: admin

Passwort: admin

- Einzelheiten zu "Web Setup" finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Sie können den Benutzernamen und das Passwort während des "Web Setup"-Vorgangs ändern.

Invoeren van gebruikersnaam en password wanneer de Web Setup-functie gebruikt wordt

Wanneer "Web Setup" gebruikt wordt, moet u een gebruikersnaam en een password invoeren.

De begininstellingen voor de gebruikersnaam en het password zijn als volgt:

Gebruikersnaam: admin

Password: admin

- Raadpleeg de handleiding voor details over "Web Setup".
- Tijdens "Web Setup" kunt u beginnen met het veranderen van de gebruikersnaam en het password.

Ange användarnamn och lösenord när du använder funktionen Web Setup

När du använder "Web Setup" måste du ange ett användarnamn och ett lösenord.

Standardinställningarna för användarnamnet och lösenordet är följande:

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

- Se bruksanvisningen för information om "Web Setup".
- Du kan ändra användarnamn och lösenord under "Web Setup".

使用 Web Setup 功能時輸入使用者名稱和密碼

使用「Web Setup」時，您需要輸入使用者名稱和密碼。
使用者名稱和密碼的初始設定如下：

使用者名稱：admin

密碼：admin

- 請參閱使用說明書，以取得「Web Setup」的詳細資料。
- 您可在「Web Setup」期間開始變更使用者名稱和密碼。

Web Setup機能使用時のユーザー名・パスワードの入力について

「Web Setup」を使用するには、ユーザー名とパスワードの入力が必要です。
ユーザー名とパスワードの初期設定は次の通りです。

User name: admin

Password: admin

- 「Web Setup」の詳細については取扱説明書をご覧ください。
- ユーザー名とパスワードは「Web Setup」の中から変更することができます。