

BDP-LX55/BDP-440/BDP-140

ネットワークアップデート操作手順書

アップデートの所要時間は5分～10分です。

アップデートが完了するまでは、絶対に電源を切ったり、コンセントを抜いたりしないでください。故障の原因になります。

※インターネットの接続状況によっては、ダウンロードに時間がかかることがあります。

ソフトウェアを更新する

ネットワークに接続して新しいソフトウェアがないか確認します。ソフトウェアを更新する前に、ネットワークの接続と設定を確認してください。

① ご注意

- 更新ファイルのダウンロード中やソフトウェアの更新中に、LANケーブルまたは無線LANコンバーターとの接続ケーブルを抜いたり、電源コードを抜かないでください。
- ソフトウェアの更新中に他の操作はできません。また、更新中は中止できません。
- BDP-LX55/BDP-440で本体表示窓を消灯させているときは、FLディマ-ボタンで本体表示窓を点灯させてください。本体表示窓を消灯させたまま本機のソフトウェアを更新するときは、[FL OFF]インジケ-ターが消灯するまで電源コードを抜かないでください。

お知らせ

- LANケーブルまたは無線LANコンバーターとの接続ケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
- [ネットワークの設定]を正しく設定してください。
- ネットワークの接続状況やその他の理由により、更新ファイルをダウンロードするのに時間がかかることがあります。

① 停止中にホームメニューを表示する

🏠 ホームメニューボタンを押します。

② [本体設定]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

③ [オプション]→[ソフトウェア更新]→[ネットワーク]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

④ [はい]を選んで決定する

↑/↓/←/→ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

⑤ ソフトウェアをダウンロードする

画面には、ソフトウェアのダウンロード状況が表示されます。

- インターネットの接続状況によっては、ソフトウェアのダウンロードには時間がかかることがあります。

⑥ ソフトウェアを更新する

- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。

⑦ 更新を終了する

本機が自動で再起動します。

ソフトウェアのバージョンを確認する

すべての操作はリモコンのボタンを使用してください。

① 電源をオンにする

🔌 電源ボタンを押します。

② ホームメニューを表示する

🏠 ホームメニューボタンを押します。

③ [本体設定]→[オプション]→[システム情報]→[次画面へ]を選んで決定する

↑/↓ ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

- バージョン番号が表示されます。

【表示例】

バージョン：BDP-*** V**.*

- 最新バージョンは下記アドレスでご確認ください。

http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/usb_update/select_model.html

④ システム情報表示画面を終了する

🏠 ホームメニューボタンを押します。